

B10	Sensor de detonación
B100	Sensor de presión del aire acondicionado
B16	Sensor inductivo de la posición del cigüeñal
B21	Sensor vel. Vehículo
B22	Sensor de temperatura del refrigerante
B23	Sensor de temperatura del aire
B26	Sensor MAP
B44	Sensor O2 con precalentador
F-	Fusi
H11	Testigo de unidad de control
K18	Relé Bomba
K22	Relé del sistema
M11	Bomba de combustible
M15	Motor paso a paso de ralentí
R17	Potenciómetro de la válvula de mariposa
T57	Etapa final de encendido DIS
X11	Conector de diagnóstico
X13	Ajuste de octanos
X14	Conexión a masa
X15	Apantallamiento de cables
X24	Conexión de cableado
Y11	Valvula de inyeccion de cil. 1
Y12	Valvula de inyeccion de cil. 2
Y13	Valvula de inyeccion de cil. 3
Y14	Valvula de inyeccion de cil. 4
Y34	Válvula de purga del cartucho